

# RoboTime 3D skládačka hrací skříňky Historický orloj (AMK51)

## UPOZORNĚNÍ:

- Vhodné od 14 let.
- Sestavení pod dozorem dospělé osoby.

## ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žáru ani vlhku, tímto zabráníte poškození.
2. Nepoužívejte chemická čisticí prostředky na bázi alkoholu, čpavku.
3. V případě potřeby čistěte měkkým látkovým hadříkem. Hrany obruste smirkovým papírem.

## Legenda obrázků originálního návodu (Zleva doprava.)

- strana s potiskem
- prázdná strana
- krok 1
- krok 2
- je potřeba vosk nebo mazivo
- při montáži použijte kladivo
- vytvořte 2 části
- ujistěte se, že do sebe ozubená kola dobře zapadla
- sestavování věnujte zvláštní pozornost
- perspektiva se změnila, otočte produkt ve směru šipky

**Seznam částí** (\*Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být vosk a lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si je prosím sami.)

*Viz originální návod. V tomto překladu je uveden pouze název, číslo a množství částí.*

Část	strojek	šroubovák	šroub	klíč	kovové těsnění	manžeta hřídele	wosk
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Množství	1	1	6	1	1	13	1

Část	ocelová hřídel 15 mm	čep 35 mm	ocelová hřídel 45 mm	ocelová hřídel 50 mm	čep 70 mm
Číslo	P8	P9	P10	P11	P12
Množství	3	1	1	1	1

Část	plastový korálek 10 mm	plastový korálek 16 mm	plastový korálek 24 mm	rotační disk	oboustranná páska
Číslo	P13	P14	P15	P16	P17
Množství	5	1	1	1	1

## Obrázkový návod

1

Věnujte pozornost směru šipky.

3

Věnujte pozornost směru šipky.

*P16* je nutno složit, jinak kovové těsnění *P5* nebude možno vyjmout a opravit.

#### 4

Navoskujte šedou část.

Navoskujte šedou část.

Dvě části mají otvory ve stejné poloze.

Zatlačte nástrojem.

Malá tečka musí být ve spodní části. Barvu korálku vyberte dle vlastní preference.

#### *Poznámka:*

Vlivem technologie materiálu není možné vyrobit všechny otvory v plastových korálcích stejně.

#### *Uvolněná část:*

1. Odtrhněte asi 3 cm dlouhý proužek oboustranné lepicí pásky.
2. Ocelovou hřídel oblepte proužkem.
3. Ocelovou hřídel vložte do plastového korálku.
4. Odstraňte přebytečnou lepicí pásku.

#### **Utažení částí**

Upozornění: Nástrojem klepněte na ocelovou hřídel, ne na plastový korálek.

Zatlačte nástrojem.

Tato strana *B6-c* je zarovnána s linkou. Viz obrázek.

*D1* – Navoskujte celou část.

Plastový korálek je na protější straně kulatého otvoru.

#### 5

K sestavení korálku použijte reakční sílu pracovní plochy.

Malá tečka musí být ve spodní části.

#### *Poznámka:*

Opačné vkládání je pohodlnější.

#### 6

Část *a* nasadte na ocelovou hřídel.

Část *a* zatlačte vespod pomocí *T1*.

Ocelovou hřídel vložte do části *b* *E15* 1-2 mm, pomocí *T1*.

Za použití otvoru **1** nástroje *T2* část zatlačte dle obrázku.

Zatlačení vespod korálku si můžete potvrdit přes otvor nástroje, viz obrázek.

Za použití otvoru **2** nástroje *T2* část zatlačte dle obrázku.

Zatlačení vespod korálku si můžete potvrdit přes otvor nástroje, viz obrázek.

Vyměření velikosti prostoru mezi částmi.

Ujistěte se, že do sebe ozubená kolečka správně zapadla a otáčí se bez problému.

#### *Poznámka:*

Opačné vkládání je pohodlnější.

Upozornění: Před sestavením se prosím ujistěte, že jsou části správně nainstalovány (pozdější demontáž je složitá).

**Při montážní chybě postupujte od tohoto kroku. Pokud je montáž bezchybná, pokračujte od kroku 7.**

1. Odstraňte šedou část. (Hybné části se demontují jednodušeji.)
2. Vložte dlouhou ocelovou hřídel (nebo náhradu) do otvoru plastové části, viz obrázek.
3. *a*, Připevněte ocelovou hřídel a šedou část otočte ve směru hodinových ručiček (pomalu, vždy o 30°).

**7**

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

**8**

Opatrně nasadte a zatlačte. Pozornost věnujte plastovému korálku na protější straně. Pomocí nástroje *T1* zkontrolujte, zda jsou části správně rozmístěny.

**9**

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Pomocí nástroje *T1* opět zkontrolujte, zda jsou části správně rozmístěny.

**10**

Ujistěte se, zda se ozubená kolečka otáčí bez problému.

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Hotovo.