

Control:



Install the batteries:

This toy is powered by three AAA 1.5V batteries. Refer to the schematic diagram, open the back cover with a screwdriver, insert the batteries and lock the battery cover. Attention to the polarity of the batteries.




Important:

· The replacement of batteries must be done by adult, and the batteries should be installed in correct polartiy.
· Non-rechargeable battery, can not to be re-charged.
· The rechargeable battery should be remove from the toy before charging.
· Rechargeable battery can only charged by adults or under adult supervision.
· Different types of battery or old and new battery can not be mixed.
· The exhausted bettery should be remove from the toy.
· The power terminals should not be shortcircuited.
· If the battery not used for long time , please take it out of the toy.
· The batter or faulty electronic product should send to an approved collection point for disposal
· This product can not be discarded with domestic waste.
· Please keep this toy away from water or moisture.

Please keep this manual for future reference


EN

Ovládání:



Instalace baterií:

Produkt je napájen třemi AAA 1,5 V bateriemi. Dle obrázku odšroubujte kryt bateriového boxu, vložte baterie a kryt opět zašroubujte. Baterie vložte dle správné polarity.



Důležité:

· Výměnu baterií musí provést dospělá osoba, ty musí být vždy vloženy dle správné polarity.
· Standardní baterie nelze nabíjet.
· Nabíjecí baterie je nutno před nabíjením vyjmout z produktu.
· Nabíjet lze pouze pod dohledem dospělé osoby.
· Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabité s částečně nabitými bateriemi, nové se starými, standardní s nabíjecími.
· Vybité baterie je nutno z produktu vyjmout.
· Nesmí docházet ke zkratu napájení.
· Vyjměte baterie, pokud výrobek nebudete delší dobu používat.
· Poškozené a vybité baterie nebo elektrické produkty je nutno odnést na sběrný dvůr, nelze vhazovat do směsného odpadu.
· Chraňte před vodou a vlhkem.

Návod si prosím uschovejte pro možnou budoucí potřebu.


CZ

Ovládanie:



Inštalácia batérií:

Produkt je napájaný tromi AAA 1,5 V batériami. Podľa obrázku odskrutkujte kryt batériového boxu, vložte batérie a kryt opäť zaskrutkujte. Batérie vložte podľa správnej polarity.




Dôležité:

· Výmenu batérií musí vykonať dospelá osoba, tie musia byť vždy vložené podľa správnej polarity.
· Štandardné batérie nie je možné nabíjať.
· Nabíjacie batérie je nutné pred nabíjaním vybrať z produktu.
· Nabíjať je možné iba pod dohľadom dospelej osoby.
· Rôzne typy batérií nie je možné kombinovať.
· Nekombinujte plne nabité s čiastočne nabitými batériami, nové so starými, štandardné s nabíjacími.
· Vybité batérie je nutné z produktu vybrať.
· Nesmie dochádzať k skratu napájania.
· Vyberte batérie, pokiaľ výrobok nebudete dlhšiu dobu používať.
· Poškodené a vybité batérie alebo elektrické produkty je nutné odniesť na zberný dvor, nemožno vhadzovať do zmiešaného odpadu.
· Chráňte pred vodou a vlhkom.

Návod si prosím uschovajte pre možnú budúcu potrebu.


SK

Kontrolle:



Batterien einsetzen:

Dieses Spielzeug wird von drei AAA 1,5 V Batterien betrieben. Nach dem Schaltplan mit einem Schraubenzieher das Rückdeckel öffnen, Batterien einfügen und den Batteriedeckel verschließen. Achten Sie auf die Polarität der Batterien




Wichtiger Hinweis:

· Batteriewechsel nur von Erwachsenen, richtige Polarität beachten.
· Nicht-aufladbare Batterien nicht aufladen.
· Aufladbare Batterien vorher aus dem Spielzeug entfernen.
· Laden nur von Erwachsenen oder unter deren Aufsicht.
· Verschiedene oder alte/neue Batterien nicht mischen.
· Leere Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
· Polstellen nicht kurzschließen.
· Batterien bei langer Nichtverwendung entfernen.
· Batterien an genehmigter Stelle entsorgen.
· Produkt nicht mit Haushaltsabfall entsorgen.
· Spielzeug fernhalten von Wasser/Feuchtigkeit.

Bitte behalte dieses Handbuch für zukünftige Referenzen


DE

Fonction:



Installez les piles:

Ce jouet est alimenté par trois piles AAA 1,5 V. Reportez-vous au schéma, ouvrez le couvercle arrière avec un tournevis, insérez les piles et verrouillez le couvercle des piles. Attention à la polarité des piles.




Importante:

· Reemplazo de baterías debe hacerse por un adulto, instalando correctamente.
· Baterías no recargables, no deben recargarse.
· Batería recargable debe retirarse del juguete antes de cargar.
· Baterías recargables solo pueden cargarse por adultos o bajo supervisión.
· No mezclar tipos diferentes de baterías o viejas con nuevas.
· Retirar baterías agotadas del juguete.
· Terminal de alimentación no debe cortocircuitarse.
· Si la batería no se usa por mucho tiempo, quítela del juguete.
· Baterías o productos electrónicos defectuosos deben enviarse a un punto de recolección aprobado.
· Este producto no debe desecharse con residuos domésticos.
· Mantenga este juguete alejado del agua o la humedad.

Veuillez conserver ce manuel pour référence future

ES



Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

EN

Varování:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení rádiové komunikace, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní oblasti k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrováním nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvětšením vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Kontaktování prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

CZ

Varovanie:

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia užívateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie rádiovej komunikácie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej oblasti k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerovaním alebo premiestnením prijímacej antény.
- Zväčšením vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojením zariadenia do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Kontaktovanie predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/televízie.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

SK

Warnung:

Nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigte Änderungen oder Modifikationen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät unwirksam machen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen können, akzeptieren.

Hinweis: Diese Ausrüstung wurde geprüft und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen in Wohninstallationen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung kann sie schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es wird jedoch keine Garantie übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls diese Ausrüstung tatsächlich schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (überprüfbar durch Abschalten und Wiedereinschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als des Empfängers
- Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker einholen

Diese Ausrüstung entspricht den von der FCC für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerten für Strahlungsexposition.

DE

Advertencia:

Cualquier modificación no aprobada expresamente por el responsable de cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC de EE.UU. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar operación no deseada

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (verificables apagando y encendiendo el equipo), se insta al usuario a corregir la interferencia mediante una o más de estas medidas:
- Reorientar o recolocar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un enchufe de circuito eléctrico diferente al del receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación FCC establecidos para entornos no controlados.

ES

Product no. 2D98421

2Kids Toys

Dvěděti.cz s.r.o.,
Sadová 618, Frýdek-Místek, 738 01,
Česká Republika
dvedeti@dvedeti.cz