


Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Führerhaus, komplett / Driver cab, complete	50900-03	12
Dach Abdeckung	50900-05	8
Führerhaustür links + rechts / Cab door left + right	50680-06	7
Handstangen Führerhaus, Abdeckung Stellstange / Handrails cab, cover adjusting rod	50680-07	9
Fenster, Windabweiser / Windows, wind deflector	50687-09	9
Kessel, komplett (ohne Schornstein) / Boiler, complete (w/o chimney)	50900-13	17
Windleitbleche / Wind deflectors	50900-17	7
Anbauteile Kessel / Attachment parts boiler	50900-22	14
Rauchkammertür, komplett / Smoke box door, complete	50900-27	10
Leiterplatte Rauchkammertür / PCB Smoke box	50680-29	12
Schornstein / Chimney	50680-32	9
Leiterplatte Kessel / PCB boiler	50680-35	14
Lautsprecherbox / Speaker box	50680-37	7
Kesselrückwand / Boiler rear wall	50680-38	9
Lokrahmen vorne / Locomotive frame front	50680-40	7
Pufferbohle, komplett / Buffer beam, complete	50900-42	11
Zurüstteile Lok-Tender / Spare parts locomotive-tender	50680-45	11
Luft-/Speisepumpe inkl. Halterung und Leitungen / Air/feed pump incl. bracket and lines	50900-49	10
Luftkessel, Bremsen, Halter / Air reservoir, brakes, holder	50680-51	11
Führerhausstufen, Aschkasten, Führerhausboden / Cab steps, ash box, cab floor	50900-55	10
Brückenstecker / Strapping plug	50650-61	12
Hauptleiterplatte mit LP Tenderkupplung / Main board with PCB tender coupling	50680-62	16
Leiterplatte Chassis / PCB chassis	50680-63	14
Leiterplatte Frontlicht / PCB front light	50680-65	11
Umlauf mit Anbauteilen komplett / Circulation complete with attachments	50900-70	15
Zylinder komplett / Cylinder complete	50684-74	11
Steuerung links komplett / Control left complete	50680-76	12
Steuerung rechts komplett / Control right complete	50680-77	12
Kurbelstangen / Coupling rods	50680-79	12
Kurbelbolzen / Crank pin	50680-80	10
Radsatz / Wheelset	50690-181	12
Druckfedern Radsatz Lok-Tender (6 Stück) / Compression springs wheelset loco-tender (6 pcs.)	50680-82	9
Nachläufer / Trailing	50684-88	11
Bremssfederpakete mit Gestänge / Brake spring assemblies with linkage	50680-92	7
Schrauben (46-tlg.) / Screws (set of 46)	50900-94	7
Vorläufer / Precursor	50900-95	12
Radsatz Vor-/Nachläufer (3-tlg.) / Wheelset precursor-trailing (set of 3)	50900-96	12
Tendergehäuse komplett / Tender body complete	50900-103	14
Anbauteile Tender / Attachments tender	50680-105	10
Kohlekasten / Coal box	50680-108	10
Leiterplatte Tender / PCB tender	50680-111	15
Übergangsblech, Trittstufen, Kupplung / Transition plate, treads, clutch	50900-115	9
Kupplungsschacht, Abdeckung, Feder / Coupling shaft, cover, spring	50680-116	9
Puffer / Buffer	50680-117	7
Bremsschlauch, Zughaken (kurz) / Brake hose, towing hook (short)	50680-119	7
Anbauteile Tenderchassis / Attachment parts tender chassis	50680-120	10
Motor komplett / Motor complete	50680-122	15
Getriebe / Gearbox	50680-123	12
Radsatz Tender mit Zahnrad und Haftreifen (2 Stück) / Wheelset tender w gearwheel and friction tyres (set of 2)	50680-124	12
Radsatz Tender (2 Stück) / Wheelset tender (set of 2)	50680-125	11
Drehgestellblende / Bogie cover	50680-126	9
Bremsgestänge / Brake linkage	50680-130	7

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
<b>ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range</b>		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56070	
Kupplung, vollst. (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
HO PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / Short Coupling (4 pcs.)	56046	
Dampfgenerator / Steam generator	56163	
PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56620	

\*Preisgruppe \*price category

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben - Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



**Hinweis:**  
Dieses Fahrzeug enthält einen separaten Baustein (LichtController) für die Steuerung der Beleuchtung. Für die Nutzung aller Funktionen muss beim verwendeten Lokdecoder die SUSI-Schnittstelle aktiviert sein. Nähere Informationen zur Aktivierung der SUSI-Schnittstelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung zum Decoder.

**Note:**  
This model contains a separate module that controls the model's lighting functions. To use all functions, the SUSI interface must be activated on the locomotive decoder used. For more information on activating the SUSI interface, please refer to the relevant operating instructions for the decoder.

**EU-Konformitätserklärung**  
Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

**EU Declaration of Conformity**  
PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

Für Modelle mit PIKO SmartDecoder gilt: Bitte beachten Sie die beiliegende Information zum Decoder Firmware-Update.

For models with PIKO SmartDecoder: Please note the enclosed information about the decoder firmware update.

**Hinweis zur Reklamation eines Artikels:**  
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir Sie, den unter [www.piko-shop.de/de/widerruf](http://www.piko-shop.de/de/widerruf) hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

**Complaint note:**  
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at [www.piko-shop.de/en/widerruf](http://www.piko-shop.de/en/widerruf), and enclose it with the complained item. Thank you very much.